

UNI

www.apvd.it

UNI

STRETTOIO UNIVERSALE
CADREUSE UNIVERSELLE
UNIVERSAL CLAMP

DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		UNI 2100	UNI 3100
Lunghezza utile - Longueur utile - Working length	mm.	2100	3100
Altezza utile - Hauteur utile - Working height	mm.	1000	1000
Stazioni di lavoro - Coté de travail - Working stations	Nr.	1	1
Cilindri idraulici manuali - Verins hydrauliques manuels - Hydraulic vertical beams	Nr.	6	6
Spinta per cilindro - Pression de chaque verin - Thrust for each cylinder	Kg	1500	1500
Corsa cilindro - Course de verin - Cylinder stroke	mm.	100	100

ACCESSORI - ACCESSOIRES - OPTIONAL


Pressore frontale manuale - Presseur frontal manuel - Manual front pressure bar

Pressore frontale manuale scorrevole - Presseur frontale manuel coulissant - Manual sliding front pressure bar

Squadro intermedio - Équerre intermediaire - Intermediate fence

Prolunga superiore ed inferiore per l'assemblaggio di elementi di mobili - Extension supérieure et inférieure pour l'assemblage des éléments des meubles - Upper and lower extension for the assembling parts of furnitures

I DATI TECNICI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO ESSERE VARIATI PER MIGLIORAMENTI.
TECHNICAL DATA ARE NOT BINDING AND MAY BE ALTERED DURING CONSTRUCTION FOR IMPROVEMENTS.
LES DONNÉES TECHNIQUES NE SONT PAS CONTRACTUELLES ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES DANS UNE OPTIQUE D'AMÉLIORATION



STROMAB

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO


Stromab spa
42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) Italy
Via Zuccardi 28/a - Z.I. Ponte Vettigano
Tel. (0522) 1718800 - Fax (0522) 1718803
info@stromab.com - www.stromab.com

STROMAB

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

UNI

STRETTOIO UNIVERSALE
CADREUSE UNIVERSELLE
UNIVERSAL CLAMP




Versione standard




Pressore fisso



Pressore scorrevole



ACCESSORIO - ACCESSOIRE - OPTIONAL



ESEMPI DI LAVORAZIONI
EXEMPLES DE TRAVAIL
WORKING EXAMPLES



ACCESSORIO
ACCESSOIRE
OPTIONAL